

PC側（Windows 7）の設定について


Ver.1.00

本設定マニュアルでは、取扱説明書にしたがって本スピーカーシステムと PC を接続（ハード）した後の、PC 側（Windows 7）の設定（ソフト）について説明します。


高音質のポイント：

KS-1HQM で最良の音質で音楽を楽しむためには、PC の音量と音楽再生プレイヤーの音量を最大に設定し、KS-1HQM 側のリモコンを使って音量調節する必要があります。


1. [スタート] ボタンをクリックし、[コントロールパネル] を選択します。




2. 下記の大きいアイコン等の表示の場合、表示方法を「カテゴリ」に切り替えてください。




3. 「コントロールパネル」表示画面で、[ハードウェアとサウンド] を選択します。




4. 「ハードウェアとサウンド」表示画面で、[オーディオデバイスの管理] を選択します。



5. 「サウンド」の「再生」タブの表示画面で「SPDIF インターフェイス」を選択し、「既定値に設定 (S)」により既定値に設定し、「OK」を押します。※既に「SPDIF インターフェイス」が既定値になっている（チェックがついている）場合、本操作は不要です。



6. 「ハードウェアとサウンド」表示画面で、[システム音量の調整] を選択します。



7. 音量ミキサー（音量設定）の表示画面で、“SPDIF インターフェイス” と” Windows のサウンド” の音量のスライダを最大に設定し、スピーカマークにチェックが入っていない（ミュート [消音] 状態になっていない）ことを確認して下さい。音量調節は PC 側と KS-1HQM 側の両方で設定可能ですが、PC 側を最大に設定し、KS-1HQM で音量調節する方がより高音質で楽しんでいただけます。

